



# Guía de seguridad del iPod

Esta guía contiene información importante sobre seguridad y manejo de los iPod de Apple.



Lea toda la información sobre seguridad que figura más abajo y las instrucciones de funcionamiento antes de usar el iPod para evitar posibles daños. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de funciones del iPod, que puede encontrar aquí: [www.apple.com/es/manuals/ipod](http://www.apple.com/es/manuals/ipod).

Conserve la *Guía de seguridad del iPod* y el manual de funciones del iPod para consultarlos cuando lo necesite.

## Información importante sobre seguridad

**ADVERTENCIA:** Si no respeta estas instrucciones de seguridad, pueden producirse fuego, descargas eléctricas u otros daños.

**Manejo del iPod** No doble, deje caer, presione, pinche, incinere ni abra el iPod.

**Agua y humedad** No utilice el iPod bajo la lluvia ni cerca de lugares con agua o humedad. Procure no derramar comida ni líquidos sobre el iPod. Si el iPod se moja, desconecte todos los cables, apague el iPod y coloque el interruptor Hold (si tiene uno) en la posición de bloqueo antes de limpiarlo. Deje que se seque completamente antes de volver a encenderlo.

**Reparar el iPod** No intente reparar el iPod por su cuenta, pues no contiene nada que pueda arreglarse sin asistencia técnica. Para obtener información sobre asistencia técnica, seleccione Ayuda iPod en el menú Ayuda de iTunes o vaya a [www.apple.com/es/support/ipod/service](http://www.apple.com/es/support/ipod/service). La batería recargable del iPod sólo puede cambiarla un proveedor de servicios Apple autorizado. Para más información sobre baterías, visite [www.apple.com/es/batteries](http://www.apple.com/es/batteries).

**Uso del adaptador de corriente iPod USB Power Adapter (disponible por separado)** Si utiliza el adaptador de corriente iPod USB Power Adapter (que se vende por separado en [www.apple.com/es/ipodstore](http://www.apple.com/es/ipodstore)) para cargar el iPod, compruebe que lo ha conectado firmemente antes de enchufarlo a una toma eléctrica. A continuación, inserte el adaptador de corriente iPod USB Power Adapter a la toma eléctrica completamente. No lo conecte ni desconecte con las manos húmedas. Utilice exclusivamente el adaptador de Apple para iPod para cargar el iPod.

Es normal que el adaptador de corriente iPod USB Power Adapter se caliente durante la carga. Deje siempre un espacio de ventilación suficiente alrededor del adaptador de corriente iPod USB Power Adapter y ponga el máximo cuidado al manipularlo.

Desconecte el adaptador de corriente iPod USB Power Adapter en estos casos:

- El cable de alimentación o el enchufe están gastados o dañados.
- El adaptador está expuesto a la lluvia, líquidos o una excesiva humedad.
- La carcasa del adaptador está dañada.
- Parece que el adaptador necesita reparación.
- Se dispone a limpiar el adaptador.

**Evitar problemas auditivos** El uso de auriculares a un volumen elevado puede derivar en una pérdida permanente de audición. Ajuste el volumen a un nivel adecuado. Con el tiempo, puede acostumbrarse a un volumen de sonido más alto, que puede resultar aparentemente normal, pero que puede dañar su capacidad de audición. Si oye un pitido o un murmullo sordo, deje de escuchar música con los auriculares y acuda a que le revisen la capacidad auditiva. Cuanto más alto ajuste el volumen, más probabilidades hay de que su capacidad de audición se vea afectada en menos tiempo. Los especialistas recomiendan que proteja sus oídos del siguiente modo:

- Limite el tiempo de utilización de auriculares a un volumen elevado.
- No suba el volumen con el fin de aislarse de ambientes ruidosos.
- Si no puede oír a la gente que está hablando cerca suyo, baje el volumen.

Para obtener información sobre cómo definir un límite de volumen máximo, consulte la guía de funciones del iPod.

**Usar los auriculares de forma segura** Se recomienda no utilizar auriculares mientras se conduce un vehículo (en algunas zonas es ilegal). Sea prudente y preste atención cuando conduzca. Deje de usar el iPod si le desconcentra o le distrae mientras conduce cualquier tipo de vehículo o si realiza una actividad que precise toda su atención.

Ponga el máximo cuidado al utilizar auriculares de cordón con el iPod (que se venden por separado en [www.apple.com/es/ipodstore](http://www.apple.com/es/ipodstore)). Determinadas actividades pueden representar un peligro de que se produzcan daños, especialmente si el cordón queda atrapado.

**Evitar ataques epilépticos, desmayos y problemas de vista cansada** Si ha sufrido algún ataque epiléptico o desmayo, o si tiene un historial familiar de dichas afecciones, consulte a un médico antes de reproducir juegos de vídeo en un iPod (que incluya esta función). Deje de utilizarlo y consulte a un médico si sufre estos síntomas: espasmos, temblores oculares o musculares, pérdida de atención, movimientos involuntarios o desorientación. Al ver vídeos o reproducir juegos en un iPod (que tenga estas funciones), realice descansos con frecuencia para evitar el cansancio ocular.

## Información importante sobre manejo

**ADVERTENCIA:** Si no respeta estas instrucciones de manejo, pueden producirse daños en el iPod o en otros objetos.

**Transporte** El iPod contiene componentes sensibles (en algunos casos, un disco rígido). No doble, deje caer ni apriete el iPod. Para evitar que se raye el iPod, puede usar una de las muchas fundas que se venden por separado.

**Uso de conectores y puertos** No fuerce nunca un conector al enchufarlo en un puerto. Compruebe que nada obstruya al puerto. Si la conexión entre el conector y el puerto no es razonablemente fácil, seguramente no se correspondan. Asegúrese de que el conector encaja con el puerto y que se ha colocado en la posición correcta.

**Evitar temperaturas extremas en el iPod** Utilice el iPod en lugares en los que la temperatura se encuentre siempre entre 0 y 35 °C. El tiempo de reproducción del iPod puede verse reducido en condiciones de bajas temperaturas.

Guarde el iPod un lugar donde la temperatura se mantenga siempre entre -20 y 45 °C. No deje el iPod en el interior de un vehículo aparcado, ya que podrían sobrepasarse estas temperaturas.

Al utilizar el iPod o cargar la batería, es normal que el iPod se caliente. El exterior del iPod actúa como superficie de refrigeración transfiriendo el calor del interior de la unidad al ambiente fresco del exterior.

**Mantener limpia la carcasa del iPod** Para limpiar el iPod, desconecte todos los cables, apague el iPod y coloque el interruptor Hold (si está disponible) en la posición bloqueada. A continuación, utilice un paño suave, ligeramente húmedo y que no desprenda pelusa. Evite que entre humedad en las aberturas. No utilice limpiaventanas, productos de limpieza del hogar, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco ni abrasivos para limpiar el iPod.

**Desechar el iPod de manera adecuada** Para obtener información sobre la manera más adecuada de tirar el iPod, así como información importante sobre la regulación medioambiental, consulte la guía de funciones del iPod.