



iPod Sicherheitshinweise

In diesen Sicherheitshinweisen finden Sie wichtige Informationen zu Sicherheit und Handhabung von Apple iPod Playern.



Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Inbetriebnahme, bevor Sie den iPod verwenden, um Verletzungen zu vermeiden. Ausführliche Informationen zum Verwenden des iPod finden Sie im Funktionshandbuch zu Ihrem iPod, das Sie unter folgender Adresse finden können: www.apple.com/de/manuals/ipod

Bewahren Sie die *iPod Sicherheitshinweise* und das Funktionshandbuch zu Ihrem iPod stets griffbereit auf.

Wichtige Sicherheitsinformationen

ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsinformationen kann es zu einem Brand, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung von Systemkomponenten kommen.

Umgang mit dem iPod Verbiegen, zerbrechen, durchbohren, verbrennen oder öffnen Sie den iPod nicht und lassen Sie ihn nicht fallen.

Keine Verwendung bei Regen oder in der Nähe von Flüssigkeitsbehältern Schützen Sie den iPod vor Witterungseinflüssen wie Regen und verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von Waschbecken oder anderen Behältern mit Flüssigkeit. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in Ihren iPod gelangen. Sollte Flüssigkeit in den iPod gelangen, ziehen Sie alle Kabel ab, schalten Sie den iPod aus und schieben Sie den Schalter „Hold“ (falls vorhanden) auf HOLD, bevor Sie den iPod reinigen. Warten Sie, bis der iPod vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder einschalten.

Reparieren des iPod Versuchen Sie niemals, den iPod selbst zu reparieren. Der iPod enthält keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Wenn Sie Informationen zur Wartung benötigen, wählen Sie in iTunes „Hilfe“ > „iPod Hilfe“ oder besuchen Sie die Seite www.apple.com/de/support/ipod/service. Die wiederaufladbare Batterie des iPod sollte nur von einem Apple Autorisierten Service-Partner ersetzt werden. Weitere Informationen zu Batterien finden Sie auf dieser Web-Site: www.apple.com/de/batteries.

Verwendung des iPod USB Power Adapter (Netzteil, separat erhältlich) Wenn Sie den iPod USB Power Adapter (Netzteil, separat erhältlich unter www.apple.com/de/ipodstore) zum Laden des iPod verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Netzteil vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie es mit einer Steckdose verbinden. Stecken Sie den iPod USB Power Adapter dann so in die Steckdose, dass er fest sitzt. Verbinden bzw. trennen Sie den iPod USB Power Adapter nicht mit nassen Händen. Verwenden Sie zum Laden Ihres iPod nur ein Apple iPod Netzteil und keine sonstigen Netzteile.

Der iPod USB Power Adapter wird möglicherweise während des normalen Gebrauchs warm. Achten Sie stets auf eine ausreichende Luftzufuhr um den iPod USB Power Adapter und gehen Sie vorsichtig damit um.

Trennen Sie den iPod USB Power Adapter in folgenden Fällen von Stromnetz und iPod:

- Am Netzkabel oder Netzstecker sind Drähte zu sehen oder Kabel bzw. Stecker wurden beschädigt.
- Das Netzteil war Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gehäuse des Netzteils wurde beschädigt.
- Sie sind der Meinung, dass das Netzteil gewartet oder repariert werden muss.
- Sie möchten den Adapter reinigen.

Vermeiden von Hörschäden Das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zur Folge haben. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann jedoch beeinträchtigt werden. Falls Sie in Ihren Ohren ein Klingeln wahrnehmen oder Gesprochenes gedämpft hören, sollten Sie nicht weiter Musik hören und ggf. einen Ohrenarzt aufsuchen. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Experten empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen:

- Benutzen Sie Ohrhörer und Kopfhörer bei hohen Lautstärken nur für eine begrenzte Dauer.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzustellen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, dass Personen in Ihrer Nähe sprechen.

Informationen zum Einstellen einer maximalen Lautstärke auf dem iPod finden Sie im Funktionshandbuch zu Ihrem iPod.

Sicheres Verwenden von Kopfhörern Das Verwenden von Kopfhörern beim Steuern eines Kraftfahrzeugs wird nicht empfohlen und ist in einigen Ländern verboten. Fahren Sie stets vorsichtig und konzentriert. Beenden Sie die Verwendung Ihres iPod, wenn Sie hierdurch beim Steuern eines Kraftfahrzeugs oder bei anderen Tätigkeiten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern, abgelenkt oder gestört werden.

Gehen Sie bei der Verwendung von iPod Kopfhörern mit Halstrageband vorsichtig vor (separat erhältlich unter www.apple.com/de/ipodstore). Bei bestimmten Aktivitäten besteht ein Verletzungsrisiko, insbesondere, wenn sich das Trageband verwickelt oder hängen bleibt.

Vermeiden von Irritationen wie Anfälle, Ohnmacht und Augenreizungen Wenn Sie zu Ohnmachtsanfällen oder sonstigen Anfällen neigen oder derartige Irritationen bei Familienangehörigen vorgekommen sind, wenden Sie sich bitte an einen Arzt, bevor Sie mit dem iPod Videospiele spielen (sofern diese Funktion verfügbar ist). Beenden Sie die Verwendung und wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie Folgendes feststellen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Wahrnehmungsverluste, unkontrollierte Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Wenn Sie mit Ihrem iPod Videos ansehen oder Spiele spielen (falls diese Funktionen verfügbar sind), achten Sie darauf, den iPod nicht zu lange zu verwenden und Pausen einzulegen, um eine Überlastung der Augen zu verhindern.

Wichtige Informationen zur Handhabung

BITTE BEACHTEN: Bei Nichtbeachtung dieser Informationen zur Handhabung des iPod kann es zu Schäden am iPod oder anderen Gegenständen kommen.

Tragen des iPod Der iPod enthält empfindliche Komponenten, u. a. eine Festplatte (je nach Modell). Verbiegen oder zerbrechen Sie den iPod nicht und lassen Sie ihn nicht fallen. Wenn Sie ein Verkratzen des iPod Gehäuses vermeiden möchten, empfiehlt es sich, eine der separat erhältlichen Taschen zu verwenden.

Verwenden von Steckern und Anschlüssen Versuchen Sie niemals, einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss zu stecken. Überprüfen Sie, ob der Anschluss blockiert ist. Lässt sich der Stecker nicht problemlos anschließen, passt er vermutlich nicht in den Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Stecker und Anschluss zueinander passen und dass Sie den Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

Verwenden oder Aufbewahren des iPod bei angemessenen Temperaturen Verwenden Sie den iPod nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 35 °C. Die Spieldauer des iPod kann sich bei niedrigen Temperaturen vorübergehend verkürzen.

Lagern Sie den iPod in einem Temperaturbereich zwischen -20 °C und 45 °C. Lassen Sie Ihren iPod nicht im Auto liegen, denn in parkenden Autos kann dieser Temperaturbereich überschritten werden.

Wenn Sie den iPod verwenden oder die Batterie aufladen, erwärmt sich der iPod. Das ist ein normaler Vorgang. Die Außenseite des iPod Gehäuses fungiert als Wärmeableiter, der die Wärme aus dem Inneren des Gehäuses nach außen in die kühlere Luft ableitet.

Reinigen des Gehäuses des iPod Ziehen Sie zum Reinigen des iPod alle Kabel ab, schalten Sie den iPod aus und schieben Sie den Schalter „Hold“ (falls vorhanden) auf HOLD. Verwenden Sie dann ein weiches, angefeuchtetes und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung des iPod.

Umweltgerechtes Entsorgen des iPod Informationen zur umweltgerechten Entsorgung des iPod sowie weitere wichtige Informationen zu FCC-Richtlinien und Prüfsiegeln finden Sie im Funktionshandbuch zu Ihrem iPod.