

Todo al alcance de sus dedos

Comenzar aquí

Bienvenidos al iPhone. Esta guía de inicio rápido explica cómo configurar el iPhone y emplear sus funciones más importantes. Una vez configurado, cuando ya sepa utilizarlo, puede obtener más información sobre el iPhone en www.apple.com/es/iphone.

¡Configurado, listo, ya!

1. Descargar iTunes.

Vaya a www.apple.com/es/itunes/download y descargue la última versión de iTunes para instalarla en su Mac o PC.

2. Conectar al ordenador.

Conecte el iPhone al puerto USB de su ordenador.

3. Sincronizar.

Al conectar el iPhone se abre iTunes, que le guiará durante la configuración. Seleccione los contactos y calendarios, la música, los videos y las fotos que desea sincronizar y haga clic en Aplicar, en la esquina inferior derecha. Si es la primera vez que usa iTunes o sincroniza, puede que le interese ver unas lecciones de iniciación rápida, disponibles en www.apple.com/es/itunes/tutorials.

Nociones básicas sobre los botones.

Para encender el iPhone, pulse con firmeza el botón de encendido/apagado. Para apagar o reiniciar el iPhone, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, deslice el regulador para configurar. Para poner el iPhone en reposo, pulse el botón de encendido/apagado una sola vez. La pantalla se apagará, pero el iPhone seguirá recibiendo llamadas. Para silenciar una llamada entrante, púlselo una vez. Para enviar una llamada directamente al buzón de voz, púlselo dos veces.



La pantalla de inicio.

Si está utilizando una aplicación, pulse el botón de inicio para cerrarla y regresar a la pantalla de inicio. Para ir a la pantalla de inicio principal rápidamente, pulse el botón de inicio desde cualquier otra pantalla de inicio. Desde la pantalla de bloqueo, púlselo dos veces para mostrar los controles del iPod.



Crear carpetas. Organizar aplicaciones.

Mantenga pulsado cualquier icono hasta que empiece a moverse. Luego arrastre un icono hasta otro para crear una carpeta. Puede escribir el nombre de la carpeta o dejar el nombre por omisión, que describe la categoría de las aplicaciones que contiene. Personalice la pantalla de inicio arrastrando los iconos y carpetas hasta otra ubicación o pantalla. Cuando finalice, pulse el botón de inicio.



Multitarea.

Durante una llamada, puede acceder a su correo u otras aplicaciones e incluso navegar por Internet si está conectado a través de Wi-Fi o 3G. Para cambiar de aplicación rápidamente, pulse dos veces el botón de inicio y aparecerán las aplicaciones usadas recientemente. Desplácese hacia la derecha para ver más aplicaciones y pulse una para abrirla. Desplácese hacia la izquierda para acceder a los controles del iPod o bloquear la orientación de la pantalla.



Buscar.

Para buscar en el iPhone o en Internet, vaya a la pantalla de inicio principal y pulse el botón de inicio o desplácese hacia la derecha. Escriba lo que desea buscar (nombre, aplicación, canción, artista, película o cualquier palabra clave). El iPhone mostrará sugerencias mientras escribe para agilizar la búsqueda. Para buscar dentro de una aplicación, como Mail, Contactos, Mensajes o iPod, pulse la barra de estado.



Realizar una llamada.

Para realizar una llamada, pulse un número de teléfono en Contactos o Favoritos, en un correo electrónico o en un mensaje de texto, y prácticamente en cualquier lugar del iPhone. Puede pulsar el botón Teclado para marcar manualmente. Para responder a una llamada mientras lleva los auriculares con micrófono del iPhone, pulse el botón central una vez. Púlselo de nuevo para finalizar la llamada. Para ajustar el volumen, pulse los botones "+" y "-" situados encima y debajo del micrófono.



Control por voz.

Use Control por voz para realizar una llamada o reproducir música. Para activarlo, mantenga pulsado el botón de inicio o el botón central de los auriculares con micrófono del iPhone hasta que aparezca la pantalla de Control por voz. Después del sonido, diga un comando, como "llamar a Marta" o "marcar 123 456 789". También puede indicar al iPhone que reproduzca un álbum, un artista o una lista de reproducción, o que reproduzca "canciones similares". Incluso puede preguntar al iPhone qué está sonando ("¿Qué canción es?") o pedirle que reproduzca "canciones de los Rolling Stones", por ejemplo.



FaceTime.

Durante una llamada de voz, pulse el botón FaceTime para iniciar una llamada de vídeo. También puede pulsar el botón FaceTime en Contactos. Durante una llamada de vídeo, puede cambiar a la cámara trasera para mostrar dónde se encuentra. Puede acceder a su correo, a Internet o a otras aplicaciones pulsando el botón de inicio.



Se requiere que tanto quien realiza la llamada como quien la recibe dispongan de un dispositivo compatible con FaceTime y una conexión Wi-Fi. No está disponible en todas las zonas.

