



## Instructions de remplacement

Respectez scrupuleusement les instructions de ce document. À défaut, vous risquez de détériorer votre matériel et d'invalider sa garantie.

**Remarque:** Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

**Avertissement :** Durant cette procédure, mettez les petites pièces hors de portée des enfants.

**Avertissement :** Il existe des bords tranchants à l'intérieur de l'ordinateur. Soyez vigilant.

## Outils requis

Aucun outil n'est requis pour cette procédure.

## Ouverture de l'ordinateur

**Avertissement :** Éteignez systématiquement l'ordinateur avant de l'ouvrir afin d'éviter d'endommager ses composants internes et de vous blesser. Après extinction, les composants internes risquent d'être très chauds. Attendez qu'ils refroidissent avant de poursuivre.

1. Placez l'ordinateur sur une surface propre et plane.
2. Si vous pensez que le mode Suspension d'activité est déclenché, appuyez sur le bouton d'alimentation en façade pour réactiver l'ordinateur.
3. Éteignez l'ordinateur et patientez cinq minutes avant de poursuivre.
4. Si vous avez installé un câble antivol, retirez-le.
5. Débranchez tous les autres câbles connectés à l'ordinateur, à l'exception du cordon d'alimentation.

6. Touchez les caches métalliques des connecteurs PCI, à l'arrière de l'ordinateur. (**Figure 1**)

**Important** : Agissez toujours de même avant de toucher un élément ou d'installer un composant à l'intérieur de l'ordinateur. Pour éviter d'accumuler de l'électricité statique, ne vous déplacez pas dans la pièce avant d'avoir achevé l'installation et refermé l'ordinateur.



**Figure 1**

7. Débranchez le cordon d'alimentation.

**Avertissement** : Ne branchez jamais le cordon d'alimentation et ne mettez jamais l'ordinateur sous tension tant que les composants internes et externes ne sont pas tous en place et que le capot est ouvert. En transgressant ces règles, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur ou de vous blesser. Assurez-vous que le cordon d'alimentation reste débranché jusqu'à la fin de la procédure, tant que l'ordinateur n'est pas refermé.

**Avertissement** : Le bloc d'alimentation de votre ordinateur est un composant haute tension à n'ouvrir sous aucun prétexte, même lorsque l'ordinateur est éteint. S'il nécessite une intervention, contactez votre revendeur Apple ou votre Société de maintenance agréée Apple.

8. Soulevez le loquet situé sur le panneau latéral droit.


9. Abaissez délicatement le panneau latéral jusqu'à ce qu'il repose à plat. Afin de ne pas érafler le boîtier, prévoyez un linge doux et propre.

**Avertissement** : Si des voyants sont allumés sur la carte mère, cela signifie que l'ordinateur n'est pas éteint. Refermez le panneau d'accès latéral et éteignez l'ordinateur avant de poursuivre.

## Enlèvement du câble ATA

1. Déconnectez le câble ATA de la carte mère. (**Figure 2A**)
2. Déconnectez le câble ATA du disque dur (**Figure 2B**) et enlevez le câble de l'ordinateur.

Figure 2



**Remarque :** Débarrassez-vous de ce câble ; ne le retournez pas à Apple.

## Installation du câble ATA de remplacement

1. Connectez le câble ATA de remplacement au disque dur.

**Remarque :** Si vous connectez le câble à deux disques installés dans le berceau, fixez le connecteur situé à l'extrémité du câble sur le disque du bas.

2. Connectez l'autre extrémité du câble ATA à la carte mère.

## Fermeture de l'ordinateur

1. Relevez le panneau d'accès latéral, soulevez le loquet et pressez le panneau contre le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Rebranchez tous les câbles et faites démarrer l'ordinateur.

**Avertissement : Ne mettez jamais l'ordinateur sous tension tant que ses composants internes et externes ne sont pas tous en place et que le capot est ouvert. En transgressant ces règles, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur ou de vous blesser.**

 Apple Computer, Inc.

© 2002 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable d'Apple.

Le logo Apple est une marque d'Apple Computer Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. En l'absence du consentement écrit d'Apple, l'utilisation à des fins commerciales de ce logo via le clavier (Option - I) pourra constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale.

Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Apple n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression.

Apple Computer, Inc.  
1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014-2084  
USA  
+ 1 408 996 1010  
<http://www.apple.com>

Apple, le logo Apple, Mac, Macintosh et le logo Mac sont des marques d'Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Power Mac est une marque d'Apple Computer, Inc.