

## Sfaturi practice

Începeți aici

Faceți cunoștință cu iPhone. Acest Ghid de utilizare rapidă vă arată cum să configurați iPhone-ul dvs. și cum să îi utilizați principalele funcționalități. După ce veți începe să îl utilizați și veți efectua primele apeluri, puteți afla chiar mai multe despre iPhone la [www.apple.com/ro/iphone](http://www.apple.com/ro/iphone).

### Pe locuri, fiți gata, start.

#### 1. Descărcați iTunes.

Accesați [www.apple.com/ro/itunes/download](http://www.apple.com/ro/itunes/download) și descărcați cea mai recentă versiune de iTunes pentru a o instala pe sistemul dvs. Mac sau PC.

#### 2. Conectați la computerul dvs.

Conectați iPhone la portul USB al computerului dvs.

#### 3. Sincronizați.

Când iPhone este conectat, iTunes se deschide și vă ghidează pe parcursul configurării. Selectați contactele, calendarele, muzica, videoclipurile și pozele pe care doriți să le sincronizați, apoi faceți clic pe Apply (Aplicare) în colțul din dreapta jos. Dacă nu sunteți familiarizat cu iTunes sau cu sincronizarea, puteți viziona un tutorial rapid la [www.apple.com/itunes/tutorials](http://www.apple.com/itunes/tutorials).

### Noțiuni elementare despre butoane.

Pentru a porni iPhone, apăsați cu fermitate butonul Pornire/Oprire. Pentru a opri sau pentru a reporni iPhone, țineți apăsat butonul Pornire/Oprire timp de câteva secunde, apoi glisați glisorul pentru a confirma. Pentru a pune iPhone în modul adormire, apăsați butonul Pornire/Oprire o dată. Aceasta stinge ecranul, dar permite în continuare recepționarea apelurilor de către iPhone. Pentru a pune în surdina un apel recepționat, apăsați o dată. Pentru a trimite apelul direct în mesageria vocală, apăsați de două ori.



### Butonul principal.

Când utilizați o aplicație, apăsați butonul principal pentru a o închide și pentru a reveni în ecranul principal al acesteia. Pentru a accesa rapid ecranul principal de reședință, apăsați butonul principal din orice alt ecran principal. Din ecranul Blocare, faceți dublu clic pe butonul principal pentru a afișa comenzile iPod.



### Creați dosare. Organizați aplicații.

Țineți apăsată orice pictogramă până când aceasta începe să tremure. Apoi trageți o pictogramă peste alta pentru a crea un dosar. Dosarele sunt denumite automat după categorie, sau le puteți redenumi. Puteți personaliza ecranul principal prin tragerea pictogramelor și dosarelor în poziții diferite și în ecrane diferite. Când ați terminat, trebuie doar să apăsați butonul principal.



### Multitasking.

În timpul unui apel, puteți să vă accesați e-mailul, calendarul sau alte aplicații și chiar să navigați pe web, dacă beneficiați de conexiune Wi-Fi sau 3G. Pentru a comuta rapid între aplicații, faceți dublu clic pe butonul principal pentru afișarea aplicațiilor utilizate recent. Derulați în dreapta pentru a vedea mai multe aplicații, apoi apăsați una pentru a o redeschide. Derulați complet la stânga pentru a accesa comenzile iPod sau pentru a bloca orientarea ecranului.



### Căutați.

Pentru a căuta pe iPhone sau pe web, accesați ecranul principal de reședință și apăsați butonul principal sau glisați degetul peste ecran de la stânga la dreapta. Scrieți ce ați dori să găsiți - un nume, o aplicație, o melodie, un artist, un film sau orice cuvânt cheie. iPhone vă oferă sugestii pe măsură ce scrieți pentru a face căutarea chiar și mai rapidă. Pentru a căuta în cadrul unei aplicații precum Mail, Contacte, Mesaje sau iPod, apăsați bara de stare.



### Efectuați un apel.

Apăsați un număr de telefon în Contacte, Favorite, într-un mesaj e-mail sau text, sau aproape oriunde în iPhone pentru a efectua un apel. Sau apăsați butonul Taste pentru a compune numărul manual. Pentru a prelua un apel utilizând setul de căști iPhone, apăsați o dată butonul central al setului de căști. Apăsați-l din nou pentru a termina apelul. Pentru a ajusta volumul, apăsați butoanele "+" și "-" localizate dedesubtul și deasupra microfonului.



### Comenzi vocale.

Utilizați Comenzi vocale pentru a efectua un apel "hands-free" sau pentru a reda muzică. Pentru a activa comenzile vocale, țineți apăsat butonul principal sau butonul central de pe setul de căști iPhone până când este afișat ecranul "Voice Control". După ton, enunțați o comandă precum "call Elliot" sau "dial 555-1212". De asemenea, puteți solicita ca iPhone să redea un album, un artist sau o listă de redare specifică sau să comandați "play more songs like this". Puteți chiar întreba iPhone "what's playing?" sau puteți spune "play songs by the Rolling Stones", de exemplu.



### FaceTime.

În timpul unui apel vocal, apăsați butonul FaceTime pentru a începe un apel video. Sau apăsați butonul FaceTime în Contacte. Pe parcursul unui apel video, puteți comuta la camera din spate pentru a vă împărtăși împrejurimile. Accesați-vă e-mailul, browserul web sau alte aplicații apăsând butonul principal.



Necesită un dispozitiv capabil de FaceTime și conexiuni Wi-Fi pentru apelant și apelat. Funcționalitatea nu este disponibilă în toate regiunile.

